



Découvrez nos collections
www.dmd-france.com

EN ISO 11612-2015

Protection chaleur et flammes

EN ISO 11611-2015

Protection soudeurs

EN 1149-5-2018

Dissipation électrostatique

EN 61482-2-2020

Protection thermique contre l'arc électrique

EN 17353-2020

Visualisation Améliorée



Les vêtements de protection auxquels se réfère cette notice d'utilisation, sont des EPI de catégorie 3 conformes à la législation d'harmonisation de l'Union, par l'application du règlement européen EPI n°2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016, relatif aux Equipements de Protection Individuelle. Les Attestations d'Examen UE de Type ont été délivrées par TTS (Total Testing Services), Organisme Notifié N°2959, situé Rue de l'Echauffourée 1 CART, 7700 Mouscron, en Belgique, également en charge du contrôle annuel selon le module C2 du règlement 2016/425 - Déclaration UE de conformité jointe à cette notice.

Ensemble indissociable
Blouson / Veste FR3 SD2
STAT ARC VA-B2
Pantalon / cote FR3 SD2
STAT ARC VA-B2

EN ISO 11612-2015 ► chaleurs & flammes

Protection thermique - EPI destiné à protéger le porteur contre l'exposition brève et accidentelle à une flamme, contre le risque d'exposition à une source de chaleur radiante et/ou convective, dans le cadre d'activités industrielles.

L'EPI est fabriqué dans un matériau thermostable, qui au contact accidentel à la flamme se transforme à la zone d'impact progressivement en carbone pour retarder et limiter la propagation de flamme. Cette combustion retardée donne un temps de réaction à l'utilisateur pour s'éloigner de la source de chaleur. Le caractère ignifuge est établi pour que la flamme ne se propage pas, non pas pour rendre le tissu incombustible. La formation de cette couche carbonisée diminue l'intégrité mécanique du tissu. La couche carbonisée s'effrite soit au(x) porteur(s) ultérieur(s) soit au lavage suivant. En cas de contact répété à la flamme, le matériau peut se trouer/se percer et c'est un fait normal. Un tissu ignifuge, par nature ou par traitement, n'est pas un tissu incombustible. Tout tissu ignifuge (par nature ou par traitement) verra son intégrité mécanique plus ou moins fortement diminuée après contact avec une source chaude, selon l'importance de cette source chaude.

La possibilité de brûlures au deuxième degré n'est pas exclue si l'article d'habillement est porté directement près de la peau, ou si le contact flamme est accidentellement prolongé.

EN ISO 11611-2015 ► soudeurs

Protection soudeurs contre les projections (petites projections de métal en fusion), contre le contact accidentel et de courte durée avec une flamme, contre la chaleur radiante provenant de l'arc. L'article d'habillement fournit un certain degré d'isolation électrique en cas de contact accidentel avec un conducteur électrique à un voltage supérieur à approximativement 100 V en courant continu dans des conditions normales de soudage. L'article d'habillement est conçu uniquement pour protéger contre un contact bref et accidentel avec les parties sous tension d'un circuit de soudage à l'arc et des couches supplémentaires d'isolation électrique sont nécessaires dans des environnements où le risque de choc électrique est accru; les articles d'habillement répondant aux exigences de 6.10 apportent une protection contre le contact accidentel de courte durée avec des conducteurs électriques à des voltages supérieurs à approximativement 100 V en courant continu.

EN 61482-2-2020 ► Effet thermique de l'arc électrique

Protection contre les effets thermiques de l'arc électrique Exigences et méthodes d'essai applicables aux matériaux et aux articles d'habillement utilisés pour les vêtements de protection des travailleurs électriques contre les dangers thermiques d'un arc électrique, lesquelles se basent sur les propriétés générales des textiles et les propriétés de résistance thermique à l'arc.

EN 1149-5-2018 ► Propriété électrostatique

Dissipation électrostatique - Article d'habillement destiné à protéger contre les risques liés aux charges électrostatiques dans le but d'empêcher les décharges incendiaires. Cette protection vaut pour la prévention des explosions. Ces exigences peuvent se révéler insuffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène. Pour ne pas être le siège d'une décharge incendiaire, dangereuses dans une atmosphère explosible, le vêtement est fabriqué dans un matériau qui comporte des fils de carbone permettant la dissipation des charges électrostatiques par leur diffusion progressive vers le corps, naturellement conducteur. La continuité électrique doit être assurée en favorisant le contact peau/tissu. Si vous vous trouvez dans une atmosphère explosible, et que vous n'intervenez pas sur réseau électrique, pour éviter tout risque d'étincelle incendiaire dangereuse, reliez systématiquement votre vêtement à la terre avec des connecteurs appropriés, comme des chaussures de sécurité à dissipation électrostatique telles que spécifiées dans l'EN ISO 20345 ou par tout autre connecteur approprié validé, pour avoir une résistance inférieure à 10⁸ Ω, et permette ainsi l'écoulement des charges au sol, de préférence conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques. Les connecteurs doivent être adaptés à votre activité (bracelet poignet, bracelet cheville...) et validés par votre employeur ou son représentant sécurité. Si vous intervenez sur réseau électrique, porter des chaussures isolantes pour n'être d'aucune manière relié à la terre.

- Les vêtements de protection électrostatiquement dissipatifs sont destinés à être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8])
- Les vêtements de protection électrostatiquement dissipatifs ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène ni dans une zone 0 (voir l'EN 60079-10-1 [7]) sans l'approbation préalable de l'ingénieur responsable de la sécurité.
- Le vêtement de protection électrostatiquement dissipatif doit recouvrir en permanence tous les matériaux non conformes durant l'usage normal (y compris les mouvements en flexion) - les vêtements de protection électrostatiquement dissipatifs ne doivent pas être ouverts ni retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives
- L'efficacité de la dissipation des charges électrostatiques par les vêtements de protection électrostatiquement dissipatifs peut être affectée par l'usure, une déchirure, les lavages en machine et une éventuelle contamination.

EN 17353-2020 ► Visualisation améliorée

Type B2 : Ces équipements de visualisation améliorée sont destinés à rendre leurs utilisateurs plus perceptibles visuellement dans des situations de risque modéré, où ne pas être vu n'existe que dans l'obscurité. Dans ce type d'équipement, le composant de visualisation améliorée est exclusivement en matière rétro réfléchissante.

Attention : Ce vêtement de signalisation n'est pas un vêtement à haute signalisation. Il ne convient ni aux personnes qui interviennent au cœur ou à proximité des flux de circulation routière, en chantier ouvert ou fermé, ni aux caristes des entrepôts industriels.

Ce vêtement de protection permet par le rétro réfléchissant d'améliorer la signalisation d'un porteur qui intervient dans des conditions de faible luminosité, par exemple dans un endroit mal éclairé (bâtiment industriel, installation sous-terrain, calle de navire de charge, etc.). La visibilité du porteur est garantie par l'utilisation de matériaux rétro réfléchissants permettant de refléter une lumière. En l'absence de lumière, la protection par le rétro réfléchissant n'est plus assurée. La présence sur le vêtement de rétro réfléchissant améliore la sécurité de l'intervenant et prévient le risque de choc et de collision avec un engin roulant (exemple : cariste) ou avec un matériel déplacé par porte charge, élévateur, vérin, grue, treuil, pont roulant, etc.

Mode d'emploi

L'article d'habillement peut se composer d'une seule pièce (exemple : une combinaison) ou de deux pièces (ex.: veste ou blouson avec un pantalon). Le port simultané de 2 pièces constituant l'article d'habillement est obligatoire pour fournir le niveau de protection spécifié. Avant chaque utilisation, il convient d'inspecter les articles d'habillement et le bon fonctionnement des systèmes de fermeture. L'EPI doit toujours être porté dans un bon état d'hygiène et d'entretien. L'EPI doit être porté fermé, sur sa hauteur totale et jusqu'à la base du cou. Le rabat doit toujours couvrir l'ouverture des poches extérieures. Nous vous déconseillons de porter l'EPI à même la peau et/ou de retrousser les manches ou bas de jambes, même par temps chaud. Au port d'un ensemble 2 pièces, assurez-vous d'avoir un recouvrement suffisant. L'élément haut doit assurer le bon recouvrement du bas du dos dans toutes les positions et les mouvements supposés durant les opérations. Assurez-vous que le bas du pantalon retombe bien sur le dessus de votre chaussure de sécurité et que vos poignets soient bien couverts. Pour votre sécurité, signaler à votre responsable tout ajustement nécessaire : mise à longueur, changement de taille etc. L'EPI doit couvrir de façon permanente tous les matériaux non-dissipatifs pendant une utilisation normale.

Protection complémentaire : Pour une protection complète du corps, le vêtement de protection doit être complété avec des équipements de protection compatibles, par exemple un protège nuque pour le soudage en hauteur au-dessus de la tête, un casque avec écran facial de protection, des gants de protection, des chaussures ou des bottes de protection, un tablier de soudeur recouvrant le devant du corps de l'utilisateur d'une couture latérale à l'autre.

L'EPI doit être régulièrement examiné et réparé ou remplacé afin de garantir une protection continue. Les utilisateurs qui sont exposés aux rayonnements UV doivent être sensibilisés aux risques et à la nécessité de procéder à des contrôles réguliers. Une vérification simple de la protection continue contre les UV pour ce type de vêtements, effectuée, par exemple, 1 fois par semaine, consiste à tenir l'article d'habillement à bout de bras (à une distance de 1 m environ) devant la lumière d'une ampoule au tungstène de 100 W. Si la lumière est visible à travers l'étoffe, le rayonnement ultraviolet passera également à travers celle-ci. Si le porteur souffre de symptômes semblables au coup de soleil, il y a passage de rayons UVB. Dans l'un ou l'autre cas, il convient de réparer (si possible) ou de remplacer l'article d'habillement et de considérer l'utilisation à l'avenir de couches protectrices supplémentaires plus résistantes.

En cas de projection accidentelle de liquides chimiques ou inflammables sur les vêtements, il convient que le porteur ôte et retire immédiatement les articles d'habillement et s'assure que les liquides chimiques ou inflammables ne sont pas entrés en contact avec la peau. Les vêtements doivent ensuite être nettoyés ou mis hors service.

En cas de projections de métaux fondus, vous devez ôter et retirer immédiatement votre EPI et aviser votre responsable direct.

En cas de projection de métal en fusion, l'article d'habillement, s'il est porté sur la peau, ne protège pas de tout risque de brûlure.

Pour toute intervention exposant l'utilisateur à un risque thermique, le port des gants à manchette venant couvrir le poignet le bas des manches est obligatoire

Restrictions

- Il convient de ne pas utiliser les vêtements de protection contaminés ou endommagés à un point tel que leurs caractéristiques de protection sont altérées (ex: des trous dans l'article d'habillement, des fermetures qui ne fonctionnent pas)
- L'EPI ne doit pas être plié et rangé mouillé ou humide

Temps de décharge < 4 s et Facteur de blindage > 0,2. Le porteur doit être mis à la terre si la résistance est inférieure à 10⁸ Ω et s'il n'intervient pas sur un réseau électrique.

EN 61482-2 ⇨ APC1

2 méthodes d'essai applicables aux matériaux et aux articles d'habillement utilisés pour les vêtements de protection des travailleurs électriques contre les dangers thermiques d'un arc électrique :
► la caractéristique d'arc des matériaux et articles d'habillement (*Arc Thermal Performance Value ou EBT50*), conformément à la CEI 61482-1-1, ou
► la classe de protection à l'arc des matériaux et articles d'habillement (Classe 1 ou Classe 2), conformément à la CEI 61482-1-2.
Le test arc électrique peut être effectué au choix selon deux classes qui représentent la quantité de courant de court-circuit : **APC 1 (4 kA)** ou **APC 2 (7 kA)**.

	Critères relatifs au procédé de soudage	Critères relatifs aux conditions de l'environnement
EPI De classe 1 Pour soudeur	Techniques soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes, ex. : Soudage aux gaz - Soudage TIG - Soudage MIG, Microsoudage au plasma – Soudage brasage, Soudage par points / Soudage MMA, électrode recouverte de rutile	Fonctionnement de machines par exemple : Appareils d'oxycoupage / de découpage par fusion plasma Appareils de soudage électrique par résistance, Appareils pour projection thermique, Soudage sur établi
EPI De classe 2 Pour soudeur	Techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux, ex. : Soudage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobé de cellulose), Soudage MAG (avec CO ₂ ou mélange gaz) / MIG (avec courant élevé), Soudage à l'arc au fil fourré auto-protégé / Découpage par fusion plasma, Calibrage / Oxycoupage / Projection thermique	Fonctionnement de machines par exemple : Espaces confinés, A des emplacements de soudage au plafond/de découpage ou dans des positions de gêne comparables.


Conception selon EN 17353-2020 ⇨ TYPE B2			
Type B2	Rétro réfléchissant sur membres	La matière rétro réfléchissante est placée sur les membres sous forme de bandes d'une largeur minimale de 20 mm et entourent entièrement le membre.	Surface totale minimale de Rétro réfléchissant dans la plus petite taille du vêtement 0.018 m ²

Tableau de tailles

Ce tableau présente les mesures prises sur corps (et non sur vêtement confectionné). Faites correspondre vos mesures corps avec la taille indiquée dans le haut de la même colonne. En cas d'hésitation, nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus pour être assuré d'avoir un bon confort, lorsque que vous porterez un pull par temps frais

Tailles américaines	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Tailles groupées	0	1	2	3	4	5	6	7
Tailles groupées	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
Tailles	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66
TOUR POITRINE P	78 à 85	86 à 93	94 à 101	102 à 109	110 à 117	118 à 125	126 à 133	134 à 141
Statures S	152-164		164-176		176-188		188-194	

Tailles américaines	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Tailles groupées	0	1	2	3	4	5	6	7
Tailles groupées	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
Tailles	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66
TOUR TAILLE T	69 à 76	77 à 84	84 à 92	93 à 100	101 à 108	109 à 116	117 à 124	125 à 132
Statures S	152-164		164-176		176-188		188-194	



Vous avez une question ? Contactez-nous au 04.72.08.13.13